

サウンド機能使用時のご注意

本機を使用時、まれに本体内蔵スピーカから音が鳴らない、ヘッドフォンまたはライン出力に接続したスピーカの左右一方の音が鳴らないなどの現象が発生する場合があります。

本現象は、以下の手順を一度行うことで解決できます。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリック
- 3 「サウンド」の「システム音量の調整」をクリック
- 4 「音量ミキサ」ウィンドウの「デバイス」の「スピーカー」の下にある「ミュート」ボタンをクリック

ミュートの設定が全て有効になり、音が鳴らなくなります。

- 5 再度、「デバイス」の「スピーカー」の下にある「ミュート」ボタンをクリックし、ミュートの設定を解除することで、音が鳴るようになります。

以上で設定は完了です。

853-810636-061-A



810636061A